

Guía Rápida de Instalación

Módulos Ópticos SFPs

Para instalar un módulo óptico transceptor SFP, realice el siguiente procedimiento:

Nota:

Revise la guía de instalación del equipo (Switch, Router, Firewall, etc.) donde se instalará el módulo óptico o transceptor SFP, para asegurarse que el equipo soporte instalación del módulo sin apagar el equipo. Independientemente, siempre se deben desconectar los cables antes de remover el transceptor.

Nota:

Siempre debe instalar el transceptor antes de conectarle los cables de fibra óptica.

1. Saque el transceptor de su contenedor de envío y guarde el material de embalaje en un lugar seguro.



Advertencia

Un transceptor SFP puede resultar dañado por la electricidad estática. Asegúrate de observar todas las precauciones estándar contra descargas electrostáticas (ESD), como llevar una muñequera antiestática, para evitar dañar el transceptor.

2. Revise la documentación del equipo donde se colocará el transceptor para ubicar hacia donde va la etiqueta de Allied Telesis, Por ejemplo, coloque el transceptor SFP con la etiqueta de Allied Telesis hacia arriba para las ranuras SFP superiores. Coloque el transceptor SFP con el Allied Telesis etiqueta hacia abajo para las ranuras SFP inferiores.
3. Deslice suavemente el transceptor en la ranura SFP hasta que encaje en su lugar como se muestra en la Figura 27.

Figura 27. Inserción del transceptor en una ranura SFP



4. Verifique que la manija del transceptor esté en posición vertical, como se muestra en la Figura 28. Esto asegura el transceptor y evita que se salga de la ranura. Si el transceptor está en una ranura inferior, verifique que la manija esté en la posición vertical

Figura 28. Colocación de la manija del SFP en posición vertical



5. Para retirar los transceptores, como se muestra en la Figura 29. Primero baje la manija del transceptor SFP y luego retire con cuidado el transceptor. Si el transceptor está en una ranura inferior, levante la manija.

Figura 29. Extracción de un transceptor después de jalar la manija



6. Para configuración del puerto SFP revise la guía de instalación del equipo donde se insertó.

Nota:

La extracción e inserción innecesarias de un transceptor SFP pueden provocar a un fallo prematuro.

Para más información y especificaciones revise la documentación disponible en nuestro sitio web www.alliedtelesis.com/es.