

INTERRUPTOR SOLAR CRESW




Dispositivo para control de iluminación para encender las lámparas de obstrucción o algún dispositivo que trabaje con 12 VCD. al ocultarse el sol y las apaga al amanecer.

El elemento sensor debe instalarse orientado hacia el Norte.

Incluye ajuste de sensibilidad en su interior (se requiere destapar el equipo)

Se recomienda utilizar cable calibre 10 en la entrada y salida de corriente del equipo.

Este equipo se deberá instalar en interiores.



El cable del sensor debe salir por la perforación de 1/8 en la parte baja del gabinete

Especificaciones:

Voltaje de operación 12 VCD.

Capacidad de interruptor 10 A

Consumo sin carga 50mA